



# Guía de aplicación - Skudo Tack-Mat

Esta guía es aplicable a los siguientes productos: Skudo Heavy Traffic (HT) Tack-Mat, Light Traffic (LT) Tack-Mat, High Impact (HI) Tack-Mat, Edge Protect Tack-Mat, y Counter Mat

## IMPORTANTE - Antes de aplicar:

- **Skudo Tack-Mat no debería ser aplicado a:**
  - Hormigón pulido
  - Hormigón que no ha sido completamente curado
  - Caliza
  - Madera dura sin acabado de fábrica
  - Superficies exteriores
- **SOLO PARA USO INTERIOR.** La alfombra adhesiva Skudo está destinada sólo a usos en interiores y no es adecuada para áreas que quedarán expuestas a las inclemencias del tiempo y del viento. Para superficies exteriores, Skudo recomienda el sistema comercial (HT). Consulte con su representante de Skudo para obtener más detalles.
- **Todos los adhesivos pueden llegar a levantar los revestimientos acabados o la pintura según la condición y la edad de la superficie.** Realice una pequeña prueba en una zona poco relevante para juzgar la idoneidad para su uso.
- Utilice sólo Skudo Tack-Mat en madera dura sellada con una superficie resistente al desgaste (por ejemplo: óxido de aluminio). Si está en duda, póngase en contacto con Skudo para la prueba de idoneidad.
- Si se aplica verticalmente, el espacio debe estar condicionado. La humedad puede hacer que este sistema se libere del sustrato.
- **Siempre consulte con su representante de Skudo para determinar qué producto de Skudo es la más adecuada para su proyecto.**



### PASO 1

Encuentre la unión entre el papel adherente y la película de plástico transparente en la parte posterior de la alfombra

Despegue de 3 a 4 pies del papel adherente. Doble esta sección y colóquela debajo del rollo de la alfombra adhesiva.



### PASO 2

Asegúrese de que el lado derecho de la alfombra adhesiva quede de cara al interior de la zona que cubrirá.

Adhiera la cara pegajosa a la superficie y presione la alfombra con firmeza.



### PASO 3

Asegúrese de que el lado derecho de la alfombra adhesiva quede de cara al interior de la zona que cubrirá.

Esta parte tiene la lámina de plástico en la parte posterior, más allá del borde de la alfombra. Este lado va por debajo de la siguiente sección o paso de aplicación.



### PASO 4

Una vez que se completa una fila, despegue entre 4 y 5 pies del papel adherente, y alinee el borde del papel con el borde de la primera fila.

Mantenga la alfombra bien estirada y superponga las alfombras por 1 pulgada. Alise la alfombra sobre la superficie.

La alfombra adhesiva se pegará a la superficie de la otra alfombra.



### PASO 5

Repita el proceso hasta cubrir toda la superficie.

La alfombra adhesiva Skudo se puede levantar para ver su estado o volver a acomodar, según sea necesario, en cualquier momento.

Su superficie ya está protegida.



### ESCALERAS

Comience desde la parte inferior y tire del papel adherente hacia arriba mientras desenrolla el rollo por las escaleras. Asegúrese de presionar la alfombra adhesiva contra todas las huellas y contrahuellas.



Para obtener instrucciones y videos detallados paso a paso de la aplicación Tack-Mat, visite nuestro sitio web.