



Guía de Aplicación de la Alfombra Adhesiva

Esta guía es aplicable a las siguientes líneas de productos: alfombra adhesiva para tránsito pesado (HT) Skudo, alfombra adhesiva para tránsito liviano (LT), alfombra adhesiva para alto impacto (HI), alfombra adhesiva para protección de bordes y alfombra para encimeras.

IMPORTANTE - Lea antes de aplicar:

- La alfombra adhesiva Skudo **NO** debe aplicarse a:
 - Hormigón
 - Piedra caliza
 - Pisos de madera dura sin acabado de fábrica
- **SOLO PARA USO INTERIOR.** Las alfombras adhesivas Skudo están destinadas solo a usos en interiores y no son adecuadas para áreas que estén expuestas a las inclemencias del tiempo y del viento. Si la exposición a los elementos es una preocupación, Skudo recomienda el sistema de alfombra comercial para tránsito pesado (HT). Consulte a su representante de Skudo para obtener más información.
- **Todos los adhesivos pueden llegar a levantar los revestimientos acabados o la pintura según la condición y la edad de la superficie.**

Realice una pequeña prueba en una zona poco relevante para juzgar la idoneidad para su uso.

- Si se aplica a pisos de madera dura, solo use la alfombra adhesiva Skudo en madera dura sellada con una superficie de acabado de fábrica resistente (por ejemplo, óxido de aluminio). Si tiene alguna duda, póngase en contacto con Skudo para realizar pruebas de idoneidad.
- La alfombra adhesiva se puede aplicar a superficies verticales. Sin embargo, el espacio debe acondicionarse, ya que la humedad puede hacer que este sistema se desprenda del sustrato.
- **Consulte siempre a su representante de Skudo para determinar qué producto Skudo es el más adecuado para su proyecto.**



PASO 1

Despegue de 3 a 4 pies del papel adherente de la parte posterior de la alfombra. Doble esta sección y colóquela debajo del rollo de la alfombra adhesiva.



PASO 2

Alinee el rollo para asegurar la aplicación del producto de forma recta. Adhiera la cara pegajosa a la superficie y presione la alfombra con firmeza.



PASO 3

Cuando termine el primer rollo, comience la segunda fila, superponiendo la alfombra en 2 pulgadas. En alfombras adhesivas HT y también para una mayor durabilidad de las alfombras adhesivas LT y HI, aplique vinilo o cinta adhesiva para conductos a las juntas superpuestas..



PASO 4

Continúe instalando hasta que toda el área esté protegida. La alfombra adhesiva se puede levantar para inspeccionar o suavizar las arrugas y presionar nuevamente en su lugar. Su superficie ya está protegida.



APLICACIÓN EN ESCALERAS

Empiece por la parte inferior y tire del papel adherente hacia arriba mientras sube el rollo por las escaleras. Presione la alfombra adhesiva contra todas las huellas y contrahuellas.



USO EN SUPERFICIES VERTICALES

Para usar en superficies verticales, simplemente retire el papel adherente y presione por completo la alfombra adhesiva en la superficie a proteger. Tenga en cuenta que para la aplicación vertical, el espacio debe acondicionarse para evitar que la alfombra se separe prematuramente del sustrato



Para obtener instrucciones detalladas paso a paso sobre la aplicación de Tack-Mat y videos, visite nuestro sitio web.