

Deck Defend

(Protección del barco)



GUÍA DE APLICACIÓN

ANTES DE COMENZAR CON LA APLICACIÓN...

1. Pruebe la superficie y que el producto se desprege: siempre aplique la Skudo Deck Defend en un área pequeña para probar la aptitud del sustrato. Asegúrese de que todos los sustratos estén cubiertos. Deje secar el producto 48 horas y luego compruebe que este se desprege de cada sustrato.

NOTA: No coloque Skudo Deck Defend en superficies acrílicas. Se pegará de forma permanente.

2. Enmascaramiento: Enmascare todas las áreas que no desee cubrir con Deck Defend. Las cerraduras, las manijas y las rejillas de ventilación, entre otras, siempre deben enmascarse con una cinta adecuada. Recuerde retirar la cinta una vez que el producto se haya colocado y todavía esté húmedo. still wet.

3. Condiciones climáticas: Deck Defend no se puede aplicar si la temperatura está por debajo del punto de congelación o durante temporadas lluviosas. Si la superficie quedará expuesta a la lluvia directa antes de que el producto se haya secado, no lo aplique.

4. Revuelva el producto: retire la tapa y revuelva bien el producto antes de usarlo. Puede que se haya formado una película al abrir el producto por segunda vez. Córtele y revuelva el producto Skudo. Asegúrese de que la película no caiga dentro del producto. De ser así, no la revuelva. Deck Defend tiene un período de caducidad de 12 meses. Vea la fecha del lote en la etiqueta del producto.

5. Espesor de película húmeda: asegúrese de tener un medidor de película húmeda. Deck Defend requiere un espesor de película húmeda mínimo de 10 mils en mojado.

PROCESO DE APLICACIÓN

Le recomendamos que utilice un rodillo de fibra de lana de 3/8 para aplicar el producto. Asegúrese de haber leído la sección "Antes de comenzar la aplicación".



1. Una vez que haya enmascarado toda el área, aplique una capa base de Deck Defend en el sustrato. Preste especial atención a las zonas vulnerables, como las esquinas. Deje secar la superficie 15 minutos o hasta que el revestimiento se vuelva pegajoso

2. Aplique una segunda capa perpendicular a la primera prestando especial atención a las esquinas. Si la capa es demasiado delgada en estas áreas, será difícil de quitar.

3. Utilice un medidor de película húmeda para comprobar que el espesor de película húmeda (WFT) del revestimiento sea de 10 mils como mínimo.

4. Retire la cinta de enmascarar mientras el producto esté húmedo. Esto ayuda a que se forme un borde bien grueso, que será más fácil de desprejar cuando ya no se necesite el producto.

5. Deje secar en un ambiente sin lluvia y al menos 2 horas a temperatura ambiente. El producto ganará su fuerza máxima después de 5 días.



6. Después de la aplicación, lave a fondo con agua fría los rodillos y cualquier otro equipo utilizado.

7. Si es necesario, el producto Deck Defend puede desprejarse a mano. No retire el producto en condiciones de frío extremo, ya que tendrá una estructura frágil, y no se desprejará correctamente.

Reparación: Si el recubrimiento se daña posteriormente, aplique una nueva capa de Deck Defend sobre el área dañada. Se pegará a sí misma y proporcionará una protección sin fisuras.

ROCIADO: Skudo Deck Defend se puede aplicar con un rociador a presión. Asegúrese de enmascarar debidamente otras áreas para protegerlas del exceso de rociado. Este método es ideal para cubrir contra el moho.

www.SkudoUSA.com

1-888-Skudo11
(1-888-758-3611)