



Resumen de Aplicación del Sistema Comercial Skudo

PREPARACIÓN

IMPORTANTE: Antes de colocar un Sistema de Alfombra Skudo:

- **Asegúrese de que el producto Skudo sea adecuado para el sustrato sobre el que se va a aplicar.** *NOTA: No coloque la alfombra Skudo sobre madera dura no sellada, revestimiento, caucho, superficies pintadas, lechada a base de látex o débil, travertino sin llenar, adoquines, sustratos de pH elevado (por encima de 11.0), linóleos y vinilos que se ven afectados por el pH elevado de la capa base. (Ingrese en www.SkudoUSA.com para obtener información completa).*
- **Asegúrese de que el pH de la superficie esté por debajo de 11.0 y la humedad relativa (HR) sea del 90 % o menos.**
- Asegúrese de que la temperatura de la superficie esté por encima de los 40 °F y por debajo de los 105 °F.
- No coloque el sistema de alfombra en exteriores si hay probabilidades de lluvia dentro de las 24 horas.
- Si se aplica, asegúrese de que todos los densificadores, las lechadas, los selladores, los protectores, las resinas epoxi, etc. se hayan curado/bruñido según las especificaciones del fabricante (el secado al tacto no es suficiente). En algunos casos, es beneficioso esperar para aplicar cualquier recubrimiento tóxico (selladores, etc.) hasta que el producto Skudo se haya eliminado. **Consulte al representante de Skudo si no está seguro.**
- **Asegúrese de que el área esté limpia y que no contenga materiales extraños que contaminen o comprometan la capa base.**



Barra a fondo la superficie para asegurarse de que el área esté limpia y libre de escombros/materiales extraños que comprometan y contaminen la capa base.

MÉTODOS Y HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN DE LA CAPA



ESCOBILLA DE GOMA DENTADA Y RODILLO DE ACABADO **Recomendado por Skudo para trabajos más precisos

Herramientas
(1) Paquete de Instalación de la Escobilla de Goma de Alfombras Comerciales Skudo

Volumen de aplicación
10,000-12,000 ft²/día

Preparación
Quite los residuos del área
Remoje bien el rodillo de acabado en la capa base.

Limpieza
Deseche la cubierta del rodillo cuando termine.
Durante la noche: coloque el rodillo en remojo en la capa base.

Personas necesarias para realizar el trabajo
3 personas

DOSIS DE APLICACIÓN

Es fundamental que la capa base Skudo se aplique sistemáticamente a un espesor de 10 mils en mojado como mínimo.

Las dosis de aplicación de la capa base pueden variar debido al clima y la porosidad del sustrato en la que se va a aplicar.

- En sustratos continuos, sellados y planos, la capa base producirá aproximadamente 130 ft²/gal.
- En hormigón en bruto o sustratos con mucha ondulación o líneas de lechada, el rendimiento puede caer significativamente por debajo de la dosis anterior.

UNA VEZ APLICADO

Para sacar la alfombra Skudo, basta con levantar una de las esquinas y despegarla a un ángulo de 45 grados. Trabaje con un compañero. Para agilizar y simplificar el proceso, corte el borde en secciones de 2 a 3 pies de ancho y luego corte en tiras más delgadas. Deseche la alfombra en los contenedores generales de basura de la obra.

Las herramientas y el equipo deben lavarse con agua tibia y jabón.

Aunque la capa base Skudo está clasificada como no peligrosa, evite que el agua entre en desagües, vías fluviales y superficies con acabado. Consulte la hoja de datos de seguridad (SDS, por sus siglas en inglés) para obtener más información.

EMPARCHADO Y MANTENIMIENTO

En caso de que las alfombras SKUDO requieran reparaciones, levante la parte desgarrada, aplique una capa base fresca debajo y vuelva a alisar la alfombra. También puede colocar una nueva sección de alfombra Skudo con capa base sobre el agujero.



EXTRACCIÓN

Para sacar la alfombra Skudo, basta con levantar una de las esquinas y despegarla a un ángulo de 45 grados. Trabaje con un compañero. Para agilizar y simplificar el proceso, corte el borde en secciones de 2 a 3 pies de ancho y luego corte en tiras más delgadas. Deseche la alfombra en los contenedores generales de basura de la obra.

NOTA: La extracción de la alfombra cuando la temperatura es inferior a 36 °F hace que despegar el sistema sea más difícil.

El tiempo que lleva quitar la alfombra Skudo dependerá de factores como la textura de la superficie a la que se aplicó y si había o no contaminantes en la superficie en el momento de la aplicación

RECOMENDADO: Utilice el extractor de alfombras Skudo para que el proceso de extracción sea más sencillo y rápido.



Para ver una explicación detallada del uso, el proceso de aplicación y las limitaciones del Sistema de Alfombra Comercial Skudo, visite nuestro sitio web, que contiene un video explicativo paso a paso.

Protegido en los Estados Unidos por la patente n.º 10190004
Patente de Canadá n.º 2850385

Sistemas de protección de superficies innovadores y especialmente diseñados. Esto es todo lo que hacemos.

www.skudousa.com 1-888-SKUDO-11 (1-888-758-3611)



Pasos para la colocación del Sistema Comercial Skudo



Paso 1
Coloque la alfombra Skudo en una de las esquinas de la superficie que cubrirá.

Desenrolle la alfombra entre 3 y 4 pies, luego proceda a alinearla con una pared o un borde de losa para asegurarse de que quede derecha al desenrollarla.

Levante la sección desenrollada sobre la parte enrollada de la alfombra.



Paso 2
Después de empapar el rodillo de acabado en la capa base, comience a aplicar la capa base directamente sobre la superficie usando la escobilla de goma dentada y el rodillo de acabado. Asegúrese de que la capa base se aplique en una capa uniforme con un espesor de **10 mils en mojado**.

Aplíquela en la superficie a través de todo el ancho del rollo de alfombra Skudo.

Nota: Las superficies irregulares o texturizadas requerirán de una capa base más gruesa.



Paso 3
Vuelva a colocar la parte desenrollada de la alfombra Skudo sobre la capa base húmeda y presiónela de inmediato. Para ello, utilice el rodillo Skudo o un rodillo de pintura seco.

Es fundamental presionar la alfombra Skudo de manera uniforme sobre la capa base.

Esto ahora se convierte en el anclaje para el resto del rollo.



Paso 4
Aplique la capa base de nuevo delante del rollo.

Cuando utilice la escobilla de goma dentada Skudo, asegúrese de sacar el producto del rodillo antes de realizar el acabado.

Presione la alfombra Skudo a medida que avanza. Repita el proceso hasta el final de la fila. Asegúrese de que el espesor de la capa base sea de 10 mils en mojado. Una vez colocada, no levante la alfombra.



Paso 5
Comience la siguiente fila con la alfombra Skudo según lo indicado en el Paso 1. Superponga el borde hasta la línea de referencia. Desenrolle de 4 a 5 pies de la alfombra para alinearla.

De este modo, se asegurará de que la siguiente sección quede recta y no se desvíe de esta línea más abajo de la zona de aplicación.



Nota:
La capa base se puede utilizar para adherir la superposición. Esto permite que el sistema sea más resistente al agua, lo que es importante para los proyectos que no se han secado todavía.

IMPORTANTE: La capa base se secará y quedará transparente (no blanca). No aplicar el espesor correcto o no "presionar" bien la alfombra puede generar una laminación defectuosa y problemas para despegar la alfombra.



Para ver una explicación detallada del uso, el proceso de aplicación y las limitaciones del Sistema de Alfombra Comercial Skudo, visite nuestro sitio web, que contiene un video explicativo paso a paso.

Sistemas de protección de superficies innovadores y especialmente diseñados. Esto es todo lo que hacemos.

www.skudousa.com 1-888-SKUDO-11 (1-888-758-3611)